

Handleiding voor het demonteren van rolluikmotor in uitgerolde toestand:

- Verwijder de kap van het rolluik door de schroeven van de rolluikbak los te schroeven of popnagels uit te boren.
Meestal zitten er 2 aan de voorzijde en 2 aan de onderzijde van de bak.
- Haal de kap er volledig af.
- Verwijder eventueel de beveiligingsring waarmee de motor vast zit (is niet altijd het geval).
- Knip de stroom niet zomaar door, soms kan de nieuwe motor eenvoudig worden ingeplugd. Dit bespaart u een hoop werk!
- Maak de veren, de starre verbindingen, los. De as zit nu alleen nog vast aan de zijanten onder andere met de asprop.
- De as is verlengt door middel van een (kunststof) asprop. Door de borgschroef of popnagel ter hoogte van de asprop te verwijderen kan de asprop worden ingeduwd waardoor de as uit het frame kan worden gehaald. Let erop dat er aan de achterzijde van de asprop niet ook nog een borgschroef of popnagel zit, anders krijgt u de as er niet uitgehaald. (De asprop is het kunststof gedeelte aan de overzijde van de buismotor).
- Verwijder de motor uit de as. Let op: soms zit aan het einde van de as nog een schroef die eerst verwijderd dient te worden, voordat de motor eruit kan worden gehaald. De motor kan redelijk makkelijk uit de as getrokken worden. Is dit niet het geval, controleer dan op schroeven.

LET OP: STUUR ALLÉÉN DE MOTOR TERUG! Niet de motorsteun, beugels, adapters, enz. Alléén de motor zelf!