



Betonpoeren bij een terrasoverkapping

Wij raden minimaal 2 betonpoeren per overkapping aan. Een betonpoer is voorzien van draadeinden, waar de staander precies op geplaatst kan worden. Het is raadzaam om onder iedere paal een betonpoer te plaatsen. Indien e een zeer stabiele en stevige ondergrond heeft dan kunt ervoor kiezen het verandadak zonder betonpoeren te plaatsen.