

Handleiding voor het verwijderen van de motor in opgerolde rolluikstand:

1. Koppel de elektra los
2. Demonteer het rolluik van de gevel
3. Verwijder de voorkap van de cassette
4. Verwijder de zijkap inclusief popnagels (uitboren indien nodig)
5. Wikkel het pantser af
6. U kunt nu de popnagels van de motorbuis demonteren
7. Verwijder de motor