


Meetinstructie Screens

Screen 75/85/95/105 en ZIP 95/105



1. Bepaal de breedte van het kozijn

Meet de breedte van het kozijn aan de bovenzijde (A1).

Meet de breedte van het kozijn aan de onderzijde (A2).

De breedte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

2. Bepaal de hoogte van het kozijn

Meet de hoogte van het kozijn aan de linkerzijde (B1).

Meet de hoogte van het kozijn aan de rechterzijde (B2).

De hoogte van het kozijn is de kleinste waarde van deze twee metingen.

3. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op het kozijn / in de dag

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte minus 0.5 centimeter.

De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte.

Als het raam nog open moet kunnen moet u rekening houden met de hoogte van de kast en de onderlijst welke niet geheel in de kast verdwijnt (samen +/- 10 tot 13cm. Ligt aan bakmaat).

Houdt hiermee rekening als u naar buiten draaiende ramen heeft.

4. Te bestellen breedte en hoogte bij montage op de muur / op de dag

De breedte is de bij punt 1 bepaalde breedte plus 7 centimeter.

De hoogte is de bij punt 2 bepaalde hoogte plus 100 tot 130 mm (ligt aan bakmaat screen)

